

空調服の中にクールベストを着るだけで涼しさUP!



アルミ保冷剤4個付 フルハーネス対応クールベスト

会社名	
氏名	
TEL	
血液型	No.

情報タグ



- 1 首元用：4連保冷剤 × 1
- 2 両脇用：保冷剤 × 2
- 3 腰用：保冷剤 × 1



保冷剤について

食品添加物タイプで、人体に安全なゲル化剤を使用。また環境に優しい物質のため、焼却処分する事も可能です。

ゲル化剤名	カルボキシメチルセルロース
原料	天然植物繊維が主成分のセルロース (食品添加物)
安全性	食品添加物のため安全性が高い
安定性	時間の経過による粘度低下 (液状化) しづらく紫外線に対しても比較的安定している。

**冷凍時間 約8時間以上
冷却持続時間 約3時間***

*3時間経過後、徐々に常温に戻ります。首元保冷剤はサイズが小さいため、脇や腰用の保冷剤より著しく持続時間が短くなります。[冷却持続時間]はご使用環境により前後致します。]

【ファン付作業着】と併用でファンから入った外気(熱風)による体温の上昇を緩和

サーモグラフィーによる冷却効果試験

フルハーネスベスト COOL 着用前後の体表面温度をサーモグラフィーを用いて撮影しました。

着用前: 45.0°C
着用後 30分経過: 30.0°C

ファン付作業服【クーリングプラス】の中に着用しています。

測定環境温度：30度 測定時間：30分
試験場所：ユニチカカーメンテック株式会社

FRONT BACK

面ファスナーになっている為着丈の調節が可能です。

首元用：4連保冷剤 × 1

両脇用：保冷剤 × 2

腰用：保冷剤 × 1

仕様

品番	FHV-COL
品名	F-H-V-C フルハーネスベスト COOL
素材	ベスト本体：ポリエステル 保冷剤包材：アルミ 保冷剤ゲル化剤内容：カルボキシメチルセルロースナトリウム、防腐剤、調整剤、水
サイズ	ベスト本体：サイズフリー (胸幅 約34×着丈 約41.5 (cm))

着用方法

- 付属の保冷剤を冷凍庫で凍らせ、ベストの保冷剤ポケットに収納します。
- フルハーネスを装着した上からベストを着用します。
※フルハーネスを使用されない場合でも、通常の保冷ベストとしてご使用頂けます。
- ベスト正面にあるバックルと、肩の面ファスナーでサイズを調整します。
- 最後にフルハーネス対応の作業着を着用し、ランヤードを取り付けたら完了です。ファン付き作業着を着用すると更に冷却効果が得られます。

ご使用上の注意

- ・幼児の手の届くところで保管しないでください。
- ・着用中に体の異常を感じたときは直ちに使用を中止してください。
- ・ご自身で着脱が困難な方、温感障害をお持ちの方は使用しないでください。
- ・使用中に取らないでください。急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生する可能性があります。
- ・色落ち、色移りする場合がありますので、他のものと一緒に保管・洗濯しないでください。
- ・洗濯は手洗いとし、ドライクリーニングや乾燥機のご使用はご遠慮ください。
- ・アイロンのご使用はご遠慮ください。
- ・直射日光の当たる場所、高温になる場所に放置・保管しないでください。
- ・本製品の保冷剤は食品添加物のゲル化剤を使用している為、人体には安全ですが、万一保冷剤の内容物を口にしてしまった場合は水でよく口の中を洗浄し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ・保冷剤を投げたり、揉んだり、踏みつけたりしないでください。フィルムが割れたり、破損して内容物が漏れ出る可能性があります。
- ・高所でご使用の際は、保冷剤が落下するおそれがございますので、下に人がいないことを確認の上、お客様ご自身の責任においてご使用ください。